

Gaspedalverlegung nach links - elektronisch

- Wahlweise rechts oder links Gasgeben
- Schnelles, einfaches Umschalten per Knopfdruck
- Für Fahrzeuge mit elektr. Gaspedal

Stand: 15.05.2020 / Nr.: P8

Eine Gaspedalverlegung nach links ist für Personen geeignet, bei denen das rechte Bein in seiner Funktion eingeschränkt ist bzw. ganz fehlt.

Bei dieser Art der Gaspedalverlegung wird ein zweites elektronisches Gaspedal, zusätzlich zu dem original Gaspedal, links neben der Bremse installiert. Das original Gaspedal bleibt unverändert bestehen. Je nach Variante erfolgt vor Fahrtritt das Umschalten zwischen linken oder rechtem Gaspedal einfach per Knopfdruck. Je nachdem welches Pedal benutzt wird, ist das andere Pedal ohne Funktion. Das Umschalten ist nur in den ersten 5 Sekunden nach Einschalten der Zündung möglich.

Diese Art der Gaspedalverlegung ist dann zu empfehlen, wenn sich behinderte und nicht behinderte Personen oft als Fahrer abwechseln und die behinderte Person das rechte Bein auf dem original Gaspedal abstellen möchte. Der Umschaltvorgang ist denkbar einfach.

Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe und elektronischem Gaspedalmodul sind für diese Art der Gaspedalverlegung Voraussetzung.



Leider ist elektrische Variante der Gaspedalumlegung nicht für alle Fahrzeugtypen lieferbar. Wir bitten deshalb um Anfrage, ob diese Art der Gaspedalumlegung auch in Ihr Fahrzeug passt.

Bitte beachten Sie, dass ein Fahren mit einem Gaspedal links gewöhnungsbedürftig ist! Um mit einer Gaspedalverlegung fahren zu können bzw. zu dürfen, muss der Kunde Fahrstunden absolvieren und eine entsprechende Auflage in der Fahrerlaubnis besitzen!

