

Trittstufe an der Schiebetür

- Leichter Einstieg und sicherer Ausstieg
- In verschiedenen Ausführungen lieferbar
- Für Kleinbusse und Transporter geeignet

Stand: 20.01.2016 / Nr.: A3

Beim Einsteigen in etwas höher gelegene Fahrzeuge, wie bei Kleinbussen oder Transportern üblich, bereitet die große Einstiegshöhe sehr oft Probleme. Abhilfe kann eine Trittstufe an der seitlichen Schiebe- oder Fahrer-/ Beifahrertür schaffen. Die Trittstufe ermöglicht so einen sicheren und leichteren Einstieg in das Fahrzeug. Grundsätzlich sind dabei zwei Modelltypen zu unterscheiden:

- innenliegende per Hand ein- und ausklappbare Trittstufe
- unterhalbliegende elektrisch oder mechanisch betätigte Trittstufe



per Hand einklappbare Trittstufe im VW T5 Transporter



per Hand einklappbare Trittstufe im Ford Transit



mechanische Trittstufe unterhalb

Die innenliegende per Hand ein- und ausklappbare Trittstufe befindet sich im Fahrzeuginnenraum und muss nach Öffnen der Tür per Hand aus- bzw. eingeklappt werden. Es wird dabei unterschieden zwischen Trittstufen für Fahrzeuge mit vorhandener Eintrittsstufe oder glattem Boden.

Die andere Variante ist unterhalb des Fahrzeugbodens angebracht. Die elektrische Variante wird durch einen Türkontaktschalter automatisch oder per Knopfdruck elektrisch ein- und ausgefahren. Bei der mechanischen Ausführung, wird die Trittstufe per Hand oder Fuß rein- und rausbewegt. Alle Trittstufen sind wartungsarm und dauerhaft gegen Korrosion geschützt. Welche Trittstufe für welchen Fahrzeugtyp geeignet ist, kann auf Anfrage geklärt werden.



elektrische Trittstufe seitlich unterhalb am VW Crafter



elektrische Trittstufe unterhalb an der Fahrersitzposition