

### Handbediengeräte unterhalb der Lenksäule

- Ziehen Gas geben, Drücken bremsen oder
- Drehen Gas geben, Drücken bremsen
- Für alle Fahrzeugtypen geeignet

Stand: 08.02.2016 / Nr.: H2



Handbediengeräte links



Handbediengerät rechts



### Handbediengerät rechts/links Typ "Motorradgasgriff"

Im Gegensatz zu den beiden zuvor beschriebenen Handbediengeräten mit Gestänge erfolgt bei diesem Zusatzgerät das Gas geben durch Drehen des Motorradgasgriffes. Das Fußgaspedal ist durch einen Bowdenzug mit dem Gasgriff verbunden. Gebremst wird weiterhin durch Druck auf den Zweifunktionshebel nach vorn. Eine Feststellvorrichtung für die Bremse kann zusätzlich angebracht werden. Auch hier läßt sich die Fußpedalerie uneingeschränkt benutzen.

