

Handbediengeräte unterhalb der Lenksäule

- durch Ziehen Gas geben, durch Drücken bremsen oder
- durch Drehen Gas geben, durch Drücken bremsen
- für alle Fahrzeugtypen geeignet

Stand: 03.2023 / Nr.: H2



Handbediengeräte links



Handbediengerät rechts/links Typ "Zug-Schub"

Das Handbediengerät wird unterhalb der Lenksäule befestigt. Gas- und Bremspedal sind durch Gestänge mit einem Zweifunktionshebel verbunden, der mit der rechten bzw. linken Hand bedient wird. Bremsen erfolgt durch Druck auf den Zweifunktionshebel nach vorn. Zum Gas geben wird der Hebel an das Lenkrad herangezogen. Das Gerät kann mit einer Feststellbremse ausgerüstet werden. Gangwechseln oder längeres Stehen im Stau oder an der Ampel wird dadurch angenehmer. Funktion und Bedienbarkeit der Originalpedalerie bleibt vollständig erhalten.



Handbediengerät rechts/links Typ "Motorradgasgriff"

Im Gegensatz zu den beiden zuvor beschriebenen Handbediengeräten mit Gestänge erfolgt bei diesem Zusatzgerät das Gas geben durch Drehen des Motorradgasgriffes. Das Fußgaspedal ist durch einen Bowdenzug mit dem Gasgriff verbunden. Gebremst wird weiterhin durch Druck auf den Zweifunktionshebel nach vorn. Eine Feststellvorrichtung für die Bremse kann zusätzlich angebracht werden. Auch hier läßt sich die Fußpedalerie uneingeschränkt benutzen.

