

Gaspedalverlegung nach links - steckbar

- Einfaches Umstecken des Gaspedals
- Originalgaspedal wird entfernt bzw. umgelegt (mehr Platz)
- Für fast alle Fahrzeugtypen geeignet

Stand: 08.02.2016 / Nr.: P2

Eine Gaspedalverlegung nach links ist für Personen geeignet, bei denen das rechte Bein in seiner Funktion eingeschränkt ist bzw. ganz fehlt.

Personen mit einem versteiften rechten Bein oder einer rechten Beinprothese benötigen häufig zusätzlichen Platz im Fußraum, der jedoch vom original Gaspedal belegt wird. Durch das Entfernen des original Gaspedals kann ausreichend Platz geschaffen werden.



Bei der Gaspedalverlegung nach links - steckbare Ausführung - wird das original Gaspedal entfernt bzw. umgelegt, wodurch Platz für das rechte Bein entsteht. Das Originalpedal wird, da es sich meistens um eine elektronische Variante handelt, „unsichtbar“ nach oben unter das Armaturenbrett verlegt. Mittels Bajonettverschluß kann das “neue” Gaspedal schnell wahlweise nach links oder rechts umgesteckt werden. Ein Benutzen der Pedalerie durch nichtbehinderte Fahrer ist dadurch jederzeit gewährleistet.

Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe sind für eine Gaspedalverlegung nach links Voraussetzung.

Bitte beachten Sie, dass ein Fahren mit einem Gaspedal links gewöhnungsbedürftig ist! Um mit einer Gaspedalverlegung fahren zu können bzw. zu dürfen, muss der Kunde Fahrstunden absolvieren und eine entsprechende Auflage in der Fahrerlaubnis besitzen!

