

### Umbauten für Kleinwüchsige

- Pedalerhöhungen und -verlängerungen
- Hebel- und Schalterumlegungen
- Sitzanpassungen

Stand: 19.01.2021 / Nr.: P4



Pedalerhöhung, abnehmbar



Pedalwerkverlängerung mit Ablagepodest



Sitz aufgepolstert

Für kleinwüchsige Personen gibt es verschiedene Möglichkeiten Gas, Bremse und Kupplung per Fuß zu bedienen. Eine Variante ist die Pedalerhöhung, bei der die Originalpedalen durch Aufsätze erhöht werden. Es ist dadurch eine Erhöhung von bis zu 10 cm erreichbar. Reicht diese Art der Verlängerung nicht aus, gibt es die Möglichkeit einer vorgesetzten Pedalerie (Pedalwerkverlängerung). Diese Pedalerie ist über ein Gestänge mit den Originalpedalen verbunden. Sie ist am Fußboden befestigt und kann auf Wunsch herausnehmbar sein. Beide Varianten sind durch wenige Handgriffe zu entfernen. Dadurch ist die Originalpedalerie auch wieder für "normal" gewachsene Personen bedienbar.

Ebenfalls ist es möglich Verlängerungen oder Umlegungen für die Handbremse, Sitzverstellung, Funktionsschalter und -hebel (Blinker, Licht, Scheibenwischer usw.), sowie Türschließungen anzufertigen. Eine Aufpolsterung des Originalsitzes (Sitzfläche und/oder Sitzlehne) kann für viele kleinwüchsige Personen zusätzlich eine Erleichterung beim Führen eines Fahrzeuges sein.



Wählhebelverlängerung



Gurt für die Heckklappe



Fußablagepodest



Gurtband für die Fahrtür

