

Gaspedalverlegung nach links - hochklappbar

- Wahlweise rechts oder links Gasgeben
- Schnelles, einfaches Hochklappen per Fußspitze
- Fahrzeugtypen auf Anfrage

Eine Gaspedalverlegung nach links ist für Personen geeignet, bei denen das rechte Bein in seiner Funktion eingeschränkt ist bzw. ganz fehlt.

Bei der Gaspedalverlegung - hochklappbar - wird das Originalgaspedal entfernt bzw. umgelegt. Es werden dann zwei neue Pedale installiert, welche ganz leicht per Fuß hoch und runter geklappt werden können.

Diese Art der Gaspedalverlegung ist dann zu empfehlen, wenn sich behinderte und nicht behinderte Personen oft als Fahrer abwechseln und die behinderte Person für das rechte Bein zusätzlichen Platz benötigt. Nichtbehinderte Personen können das Gaspedal wenn es rechts runtergeklappt ist, ohne Probleme normal benutzen.



Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe sind für eine Gaspedalverlegung nach links Voraussetzung.

Leider ist die hochklappbare Gaspedalumlegung nicht für alle Fahrzeugtypen lieferbar. Wir bitten deshalb um Anfrage, ob diese Art der Gaspedalumlegung auch in Ihr Fahrzeug passt.

Bitte beachten Sie, dass ein Fahren mit einem Gaspedal links gewöhnungsbedürftig ist! Um mit einer Gaspedalverlegung fahren zu können bzw. zu dürfen, muss der Kunde Fahrstunden absolvieren und eine entsprechende Auflage in der Fahrerlaubnis besitzen!

