

AMF-Bruns Kassettenlift K70

- Eigenständiger Ein- und Ausstieg für Selbstfahrer
- Montage unterhalb des Fahrzeuges
- Hohe Bodenfreiheit / freier Zugang der Schiebetür

Stand: 02.06.2020 / Nr.: R10-1

Der Rollstuhl-Kassettenlift **K70** von AMF ist ein Unterbodenlift der unterhalb des Fahrzeuges an der Schiebetür montiert wird. Er eignet sich für Selbst- und Passivfahrer von Kleinbussen (z. B. VW T6, Mercedes-Benz V-Klasse oder Vito). Der Rollstuhlfahrer kann mit diesem Lift ohne fremde Hilfe ein- und aussteigen. Im Fahrzeuginnenraum geht kein Platz verloren, der originale Eintritt bleibt erhalten. Die Bauhöhe des Lifters unterhalb des Fahrzeuges beträgt nur 7 cm, wodurch eine „PKW-typische“ Bodenfreiheit erreicht wird. Dank großer Hubplattform auch für große Elektrorollstühle geeignet.



Technische Daten Hubmatik-Kassettenlift K70

- Plattformmaße ca. 76x120 cm
- Tragkraft 300 kg
- beidseitige automatische Abrollsicung
- inkl. LED-Blinkleuchten
- geschlossene Edelstahlkassette (Wetterschutz)
- manueller Notbetrieb bei Ausfall des Lifters
- Kabelfernbedienung
optional: Bluetooth-Fernbedienung inklusive Steuerung über App

