

### Auffahrrampen

- Schnelle und bequeme Mitnahme von Rollstuhlfahrern
- Für Vans, Kleinbusse und z.T. auch für Kombis geeignet
- Leichte Bedienbarkeit

Für Begleitpersonen sind Auffahrrampen eine preisgünstige und einfache Möglichkeit, Rollstuhlfahrer mit ihrem Rollstuhl seitlich oder im Heckbereich in Kleinbusse zu verladen. Das Hineinschieben des Rollstuhls erfordert je nach zu überwindender Höhe und Gewicht des Rollstuhlfahrers und des Rollstuhls einen gewissen Kraftaufwand. Zu beachten ist ebenfalls, dass mehr Platz beim Verladen mit einer Auffahrrampe benötigt wird, als mit einem Rollstuhlflift. Das Ein- und Ausklappen der Rampe wird durch Gasdruckfedern erleichtert. Während der Fahrt steht die Auffahrrampe hochkant innerhalb der Heck- oder Seitentür. Sie ist im hochgeklappten Zustand durch Spannverschlüsse gesichert. Auf Wunsch werden die Auffahrrampen so montiert, dass sie schnell und leicht herausnehmbar oder 90° rein bzw. raus drehbar sind. Alle Auffahrrampen sind mind. bis 350 kg oder 400 Kg belastbar und an den Seiten mit Aufkantungen versehen (zum Schutz vor dem Abrutschen). Die Rampen sind aus Alu-Streckgitter oder Alu-Lochstanzen angefertigt. Die Einbautiefe liegt je nach Variante bei ca. 22-30cm. Auffahrrampen sind in diversen Längen, Breiten und Ausführungen erhältlich. Aufgeführt sind die Standardmaße, Sonderanfertigungen sind auf Wunsch möglich.

Hinweis: Die Rollstuhlaufahrrampen entsprechen nicht der DIN 75078 für BTW's, wenn die zu überwindende Höhe mehr als 30cm beträgt!

● Zweiteilige Rampe (mittig geklappt)

Länge ausgeklappt	Höhe gefaltet	Spurbreite (alles in cm)
160	088	80 oder 100
180	100	80 oder 100
200	105	80 oder 100
220	115	80 oder 100
240	125	80, 90 oder 100
260	136	80 oder 100
280	147	80, 90 oder 100



Zweiteilige Auffahrrampen



Dreiteilige Auffahrrampen

● Dreiteilige Rampe (2-fach geklappt)

Länge ausgeklappt	Höhe gefaltet	Spurbreite (alles in cm)
171	067	80
220	081	80 oder 100
240	088	80 oder 100
270	100	80 oder 100
290	105	80 oder 100
325	122	80
365	135	80

