

Rollstuhllift SF 350 III

- Eigenständiger Ein- und Ausstieg für Selbstfahrer
- Montage im Fahrzeuginnenraum



Der Rollstuhllift SF 350 II kann seitlich oder im Heck von Kleinbussen und Großraumlimousinen, z.B. VW T6/Crafter, Mercedes Vito/Sprinter oder auch Ford Transit, ohne Veränderung am Serienfahrzeug, montiert werden. Der Rollstuhlfahrer kann mit diesem Lift ohne fremde Hilfe ein- und aussteigen.

Die Plattform besitzt ein seitliches Schutzgelenk zur Absicherung des Rollstuhlfahrers. Der Lift wird platzsparend parallel zum Fahrzeug ausgeschwenkt und kann so auch in kleineren Parklücken genutzt werden.

Technische Daten SF 350 III

- Einbau seitlich und im Heck möglich
- Mindest-Türöffnungsbreite ca. 980 mm
- empf. Mind.-Türöffnungshöhe ca. 1250 mm
- elektrohydraulischer Leiselaufantrieb 12V



- Ein- und Ausschwenken elektromechanisch um 90°
- Heben und Senken elektrohydraulisch
- Alu-Plattform 950 x 680/750mm, mit klappbarem Faltteil, mit Abrollsicherung (per Bedienhebel zu betätigen) und Seitenschutzgitter
- Tragkraft 250 kg
- Eigengewicht je nach Hubhöhe ca. 95 kg
- Handpumpe für Notbetrieb
- Kabelfernbedienung & Schalteinheit am Liftträger
- Option: Funk-Fernbedienung

